





Как использовать материнскую плату

Включите питание

1. Контакт правого двигателя

2. Коробка для датчика или акселерометра

3. Установите 4 батарейки аккумулятора (для питания)

4. Подключите датчики

5. Включите питание











